

送迎車の現在地を LINE でお知らせ



iMESH for LINE



IP無線システムiMESHの動態管理システム「モバロケ」の位置情報を、LINEで共有するサービスです。



送迎車のお悩み解決！

「いつ来るか分からない」「外で待つのが辛い」。そんな送迎車に関する困りごとを解決。送迎車の現在地が分かるので時間を有効活用できます。



LINEでわかる！

送迎利用者はQRコードでLINEの友だち追加をするだけ。送迎車が今どこにいるのか、いつ到着するのか、自分のスマホでいつでも確認できます。



業務効率化を実現！

送迎利用者からの問合せが激減。導入企業は送迎車の運行情報をリアルタイムで管理できるので、遅延やトラブルを即時に共有できます。

主な機能

“いまどこ”



即時に現在地が返ってくる

指定した送迎車の現在地を確認

「いまどこ」アイコンをタップすると、指定した送迎車の現在地が即時に返ってきて、地図上で確認できます。

“地図で確認”



送迎車の動きをリアルタイムで確認

すべての車両の位置が確認できる

送迎車のリアルタイムな位置が地図上に表示されます。すべての送迎車の位置情報が確認できます。

“接近通知” (β版)




送迎車が近づいたことをお知らせ

あらかじめ設定した乗り場に送迎車が近づくと、LINEから自動的にお知らせ通知が届きます。

iMESH for LINE 運用例

かんたん
導入！



Step1

導入企業
各車両にIP無線システム iMESH を導入*。

Step2

導入企業
自社のLINE公式アカウントを開設して告知。

Step3

利用者
QRコードでLINEの友だち追加をして利用スタート。

* IM-870ではiMESHの動態管理サービス「モバロケ」の加入が必要。

業務用IP無線システム iMESH



IP無線とは？

IP無線とは携帯電話回線を使用した業務用無線です。iMESHはNTTドコモの packet 通信網を使用するので、NTTドコモのサービスエリア内であれば全国で通話が可能。無線免許の取得やアンテナ等の設備も必要ありません。個別通話をはじめ、一斉通話やグループ通話など無線機ならではの通話モードが利用できます。



動態管理システム「モバロケ」

GPSで取得したバスの高精度な位置情報を、地図上にリアルタイムに表示。バスの運行管理やLINE上での共有が実現できます。



端末が選べる

iMESHにはハンディ型や車載型の端末が揃っています。機種が異なっても同じネットワークでつなげて利用することができます。



ハンディ型 IP無線機

車載型 IP無線機



開発・製造元
モバイルクリエイティブ株式会社

本社 電気通信事業届出番号 H-19-1023
〒870-0823 大分県大分市東大道2丁目5番60号 TEL 097-576-8181

東京営業所
〒108-0074 東京都港区高輪3丁目11番5号 IEIイマス高輪ビル3F TEL 03-6277-0540

福岡営業所
〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 FMT榎田ビル2号 TEL 092-433-3669

<https://mobacre.jp>

<代理店・届出番号>

●本カタログ掲載の製品の仕様、デザイン、その他の内容については、予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載の製品写真は、実物と若干異なる場合があります。●本カタログ掲載の画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。●本カタログ掲載の会社名、商品名、サービス名称は、各社の登録商標です。掲載されているシステム名、製品名などには必ずしも商標表示を付記していません。●通信エリアはNTTドコモサービス提供エリアに準じます。ご利用地域での使用可否についてはNTTドコモの公式サイトにてご確認ください。

2021.3-1