

送迎バスの現在地を

LINE

でお知らせ



送迎バスのお悩み解決！

「いつ来るか分からない」「外で待つのが辛い」。そんな送迎バスに関する不安や不満を解消。送迎バスの現在地が分かるので時間を有効活用できます。



LINEでわかる！

送迎バス利用者はQRコードでLINEの友だち追加をするだけ。送迎バスが今どこにいるのか、自分のスマホでいつでも確認できます。



業務効率化を実現！

導入企業は送迎バスの遅延やトラブル等の運行情報をリアルタイムに共有できます。送迎バス利用者からの問合せも激減します。



iMESH for LINE



IP無線システムiMESHの位置情報を、LINEで共有するサービスです。

主な機能

“いまどこ”



即時に現在地が返ってくる

指定した送迎バスの現在地を確認

「いまどこ」アイコンをタップすると、指定した送迎バスの現在地が即時に返ってきて、地図上で確認できます。

“地図で確認”



送迎バスの動きをリアルタイムに確認

すべての送迎バスの位置が確認できる

運行しているすべての送迎バスの位置が、地図上にリアルタイム表示されます。

“接近通知” (β版)




送迎バスが近づいたことをお知らせ

あらかじめ設定した乗り場に送迎バスが近づくと、LINEから自動的にお知らせ通知が届きます。

iMESH for LINE 運用例

かんたん
導入！



Step1

導入企業

各車両に
IP無線システム
iMESHを導入※。



Step2

導入企業

自社のLINE
公式アカウントを
開設して告知。



Step3

利用者

QRコードでLINEの
友だち追加をして
利用スタート。



※ IM-870ではiMESHの動態管理サービス「モバロケ」の加入が必要。

業務用IP無線システム iMESH




IP無線とは？

IP無線とは携帯電話回線を使用した業務用無線です。iMESHはNTTドコモの packet 通信網を使用するので、NTTドコモのサービスエリア内であれば全国で通話が可能。無線免許やアンテナ等の設備も必要ありません。個別通話をはじめ、一斉通話やグループ通話など無線機ならではの便利な通話モードが利用できます。



動態管理システム「モバロケ」

GPSで取得した送迎バスの高精度な位置情報を、地図上にリアルタイムに表示。送迎バスの運行管理やLINEでの位置情報の共有が実現します。



端末が選べる

iMESHにはハンディ型や車載用の端末が揃っています。機種が異なっても同じネットワークでつなげて利用することができます。



ハンディ型 IP無線機



車載用 IP無線機



開発・製造元

モバイルクリエイト株式会社

本社 電気通信事業届出番号 H-19-1023

〒870-0823 大分県大分市東大道2丁目5番60号 TEL 097-576-8181

東京営業所

〒108-0074 東京都港区高輪3丁目11番5号 IEIイマス高輪ビル3F TEL 03-6277-0540

福岡営業所

〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 FMT榎田ビル2号 TEL 092-433-3669

<https://mobacre.jp>

<代理店・届出番号>

●本カタログ掲載の製品の仕様、デザイン、その他の内容については、予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載の製品写真は、実物と若干異なる場合があります。●本カタログ掲載の画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。●本カタログ掲載の会社名、商品名、サービス名称は、各社の登録商標です。掲載されているシステム名、製品名などには必ずしも商標表示を付記していません。●通信エリアはNTTドコモサービス提供エリアに準じます。ご利用地域での使用可否についてはNTTドコモの公式サイトにてご確認ください。

2021.5-1